

Rinseless Wash

nach Garry Dean (abgewandelt)

Die „Rinseless Wash“-Methode ist eine spezielle Art der Fahrzeugwäsche. Die Methode ermöglicht es, das Auto ressourcenschonend und somit umweltfreundlich zu waschen. Besonders geeignet ist sie in Gemeinden und Städten, in denen aufgrund von lokalen Vorschriften das Waschen des Autos mit fließendem Wasser nicht erlaubt ist. Besondere Vorteile bietet die „Rinseless Wash“ auch im Winter, da das Auto mittels dieser Waschmethode in der eigenen Garage gewaschen werden kann und somit kalte Finger oder eine Erkältung des Fahrers vermieden werden. Hinzu kommt, dass viele Waschboxen im Winter nur eingeschränkt verfügbar sind.

Die „Rinseless Wash“ dieser Anleitung basiert im Wesentlichen auf der Garry Dean Methode. Garry Dean ist ein Detailer und Autoaufbereiter aus Florida in den USA.

Unser Waschset für die „Rinseless Wash“ ist mit einem speziellem Waschshampoo wahlweise von CarPro oder Optimum Polymer Technologies, einem Pumpsprüher, hochwertigen, langflorigen Mikrofasertüchern und einem Trockentuch erhältlich:

Chemical-Shark.de Rinseless Wash - Waschset für die abspülfreie Autowäsche

- 1 x Waschshampoo für abspülfreie Autowäsche wahlweise
 - CarPro Ech20 500ml
 - Optimum No Rinse ONR 946ml
- 1 x Gtechniq Pumpsprüher GSpray Bottle SP2 750ml
- 5 x Detail Passion Poliertuch Microfiber Hawk Edgless skyblue 500gsm (40 x 40cm)
- 1 x Detail Passion Trockentuch Drying Twisted 800gsm grau (50 x 100cm)

Grundsätzlich sollten Sie beachten, dass die abspülfreie Autowäsche nach der beschriebenen Methode nur für leicht bis mäßig verschmutzte Fahrzeuge sinnvoll ist. Für stark verschmutzte Fahrzeuge empfehlen wir die Handwäsche oder alternativ zunächst die Entfernung grober Verschmutzungen an der Waschbox mit dem Hochdruckreiniger und einem Vorreiniger.

Die Waschshampoos von CarPro und Optimum Polymer Technologies unterscheiden sich im Wesentlichen nicht. Wir empfehlen bei hartem Wasser - stark kalkhaltigem Wasser - Optimum Polymer Technologies No Rinse ONR wash and shine als Waschshampoo. Die Unterschiede der beiden Produkte sind jedoch minimal. Beide Produkte liefern keine Schaumbildung, die in diesem Zusammenhang auch nicht erwünscht ist.

Das Waschshampoo bzw. das darin enthaltene Polymer hüllt die Schmutzpartikel ein und ermöglicht durch die spezielle Waschmethode ein kratzerarmes bis kratzfreies Waschen des Autos. Lesen Sie bitte die nun folgende Waschanleitung genau durch. Wir werden in Kürze hierzu auch ein Video auf unserem Youtube Kanal veröffentlichen, welches die Methode praktisch darstellt. Nach etwas Übung werden Sie feststellen, dass diese Methode nicht nur sicher, sondern auch schnell zu einem sauberen Auto im Winter führt.

Anleitung Rinseless Wash

nach Garry Dean (abgewandelt)

1) Erzeugen der Waschlösungen

Zunächst müssen Waschlösungen erzeugt werden. Diese können je nach Verschmutzungsgrad variiert werden. Bei stärkerer Verschmutzungen des Autos ist es sinnvoll sich am oberen Ende der Empfehlung zu orientieren.

Wascheimer

CarPro Ech20 50-75ml auf 10 Liter Wasser

Optimum No Rinse 40-60ml auf 10 Liter Wasser

Pumpsprüher

CarPro Ech20 10-15ml auf 750ml Wasser

Optimum No Rinse 15-20ml auf 750ml Wasser

2) Tränken der Mikrofasertücher

Tränken Sie die blauen Mikrofasertücher (blaue hochflorigen Tücher) im Wascheimer mit dem Waschwasser. Diese Tücher werden Bauteil für Bauteil verwendet, um den Schmutz abzunehmen.

3) Reinigung Bauteil für Bauteil

Sprühen Sie die Waschlösung des Pumpsprüher auf das zu reinigende Bauteil, ggfs. können Sie auch mehrere Bauteile auf einmal besprühen. Achten Sie aber darauf, dass die Waschlösung nicht antrocknet. Nehmen Sie nun eines der blauen Mikrofasertücher aus dem Wascheimer und lassen sie das Wasser soweit ablaufen, dass das Tuch möglichst nass bleibt. Falten Sie das Tuch zweifach, so dass es ein viertel der ursprünglichen Oberfläche hat.

Reinigen Sie das Bauteil in geraden Bahnen und drehen Sie das Tuch dabei über die Handfläche ein, so dass das Tuch mit der sauberen Fläche den Schmutz aufnimmt. Drehen bzw. falten Sie das Mikrofasertuch nach jedem Bauteil, so dass immer eine saubere Fläche das nächste Bauteil reinigt. Jedes Tuch kann damit 8 Bahnen reinigen und wird dann nicht mehr weiterverwendet. Mit den 5 Tüchern, können somit 40 Bahnen gereinigt werden.

Nach der Reinigung des Bauteils nehmen Sie das Trockentuch und trocknen das soeben gereinigte Bauteil. Wahlweise kann das gereinigte Bauteil im Anschluss mit einem Detailer oder einer Sprühversiegelung versiegelt werden.

Wichtige Hinweise:

Waschen Sie das Auto immer von oben nach unten. Vermeiden Sie kreisende oder drehende Bewegungen des Trockentuchs und der anderen Tücher. Kontrollieren Sie regelmäßig das Trockentuch, so dass keine Sandkörner beim Trocknen Kratzer verursachen. Achten Sie darauf, dass die Reinigungstücher immer ausreichend nass sind. Verwenden Sie die Reinigungstücher und das Trockentuch nur einmal und waschen Sie diese dann gemäß der Waschanleitung. Die Verwendung von destilliertem Wasser erhöht die Reinigungsleistung und verhindert Wasserflecken.